



## Accessoires P-touch

**code 5800508:** • pour P-touch 18R / 210E / 220 / 350 / 550 / 1800 / 1800E / 1850 / 150 VP / 2400 / 2400E / 2450 / 2450CC / 2450 DX / 2460 / 2480 / 2500 PC

**code 58005006:** en plastique • pour P-touch 80, 90, 1000, 1005F, 1010, 1090, 1230PC, 1250/S, 1260VP, 1280/CB/DT/VP, 1290/DT/VP, 1750, 1830/VP, 1850, 1950VP, 2030VP, 2100VP, 2420PC, 2430PC, 2460, 2480, 2700VP, 2730VP, 3000, 60, 7100VP

**code 58010009:** pour P-touch 65

**Adaptateur secteur:** pour le marché: D / L / A / F



Adaptateur secteur pour P-touch

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Adaptateur Modèle AD24	pour P-touch 1010/1090/1280/60/80/90/1000/1005F/1005FB	AD24ESEU	58005006
Adaptateur Modèle LW5095001 pour P-touch 3600	für P-touch 3600	LAB837001	58005007
Adaptateur Modèle LW5688001 pour P-touch 18R/65/210E/220/350	für P-touch 18R/65/210E/220/350/550/1800/1800E/1850/1950VP	LW5688001	58005008
Adaptateur Modèle LW5690001	pour P-touch 65	LW5690001	58010009
BA-8000 Batterie rechargeable pour P-touch 8000	für P-touch 8000	22203	58022203
lame de rechange TC-4 pour P-touch D200	für P-touch D200/D200VP	TC-4	58022109
Malette Aluminium	für P-touch 550/7000/8000	22204	58022204
Malette en alu. P-touch 200/300/340/340C/540/540C/3000/5000	für P-touch 200/300/340/340C/350/540/540C/1200/1200P/1280	Z22208	58022208
TC-5 lame de rechange pour P-touch 1250	für P-touch 1000/1250/1250S/1250VPS/1280/1010	TC-5	58022108
TC-7 lame de rechange pour P-touch 85 / 110	für P-touch 85/110	TC7	58022107
TC-9 Lame de rechange pour P-touch 300/340/340C	für P-touch 300/340/340C	22159	58022159