



REPROGRAMMATEUR CARTOUCHE EPSON – RESET3 (768) (série T1281 / T1291 / etc...)

Cartouche Originale Epson : Il est fortement conseillé de procéder a la reprogrammation de votre cartouche AVANT que cette derniere soit en dessous de 40% d'utilisation (niveau d'encre). En effet il y a une sonde sur la cartouche qui détecte la présence ou non d'encre. Si ce n'est plus le cas, par sécurité votre imprimante risque de désactiver votre cartouche et elle ne sera plus reprogrammable.

Cartouche Compatible : Nos cartouches sont reprogrammables avec notre appareil, quelque soit le niveau d'encre de la cartouche.

	<p><u>Etape 1</u> : Installer la règlette sur l'appareil, par défaut elle est déjà installée sur l'appareil..</p>
	<p><u>Etape 2</u> : On place la cartouche sur l'appareil grace a la règlette la puce de la cartouche se place correctement sur le reprogrammeur.</p> <p>La led devient rouge, clignote vert.</p>
	<p>et enfin elle passe au vert.</p> <p>Le niveau d'encre est remis a zéro, votre cartouche sera détectée comme pleine.</p> <p>Il vous reste a remplir votre cartouche !</p> <p>Si la led reste rouge malgré plusieurs tentative c'est que la puce de cotre cartouche est HS ou défectueuse, elle ne pourra pas être reprogrammée.</p>