





REPROGRAMMATEUR CARTOUCHE EPSON – 9 pins (serie T0711 / T0891 / T0801 / etc...)

Cartouche Originale Epson : Il est fortement conseillé de procéder a la reprogrammation de votre cartouche AVANT que cette dernière soit en dessous de 40% d'utilisation (niveau d'encre). En effet il y a une sonde sur la cartouche qui détecte la présence ou non d'encre. Si ce n'est plus le cas, par sécurité votre imprimante risque de désactiver votre cartouche et elle ne sera plus reprogrammable.

Cartouche Compatible : Nos cartouches sont reprogrammables avec notre appareil, quelque soit le niveau d'encre de la cartouche.

	<p><u>Etape 1</u> : Installer la règlette sur l'appareil, vous en avez deux une pour les cartouches 7 pins (la plus grosse) et l'autre pour les 9 pins (la plus petite).</p>
	<p><u>Etape 2</u> : On place la cartouche sur l'appareil grace a la règlette la puce de la cartouche se place correctement sur le reprogrammeur.</p> <p>La led devient rouge, clignote vert et enfin passe au vert.</p> <p>Le niveau d'encre est remis a zéro, votre cartouche sera détectée comme pleine. Il vous reste a la remplir.</p>

Le reprogrammeur est bien prévu pour les cartouches dites 9 pins même si ce dernier ne présente que 7 broches.

Si la led reste rouge malgré plusieurs tentative c'est que la puce de votre cartouche est HS ou défectueuse, elle ne pourra pas être reprogrammée.