

Ruban cassette TZ Flexi, laminé:

• **approprié pour** brother P-touch 18R, 200, 210E, 220, 300, 310, 340, 340C, 350, 540, 540C, 550, 900, 1000, 1200, 1200P, 1250, 1250J, 1250S, 1750, 1280, 1280VP, 1800, 1800E, 1850, 1950VP, 2100VP, 2400, 2400E, 2420PC, 2450, 2450DX, 2460, 2480, 2500PC, 3600, 9200PC, 9200DX, 9400, 9500PC, 9600, 2700VP, 1090

* **pas approprié pour:** brother P-touch 1200, 1200P, 1250, 1250J, 1250S, 1280VP

** **pas approprié pour:** brother P-touch 18R, 310, 1200, 1200P, 1250, 1250J, 1250S, 1280VP, 1800, 1800E, 1830VP, 1850, 1950VP

Exemple d'utilisation:

• particulièrement idéal pour le marquage des câbles et tuyaux



Ruban cassette TZ Flexi

Dimensions (l x L)	Couleur de bande	Couleur d'impression	Numéro de fabricant	Code
6 mm x 8 m	blanc	noir	TZe-FX211	58001211
9 mm x 8 m	jaune	noir	TZe-FX621	58000621
12 mm x 8 m	blanc	noir	TZe-FX231	58001231
	jaune	noir	TZe-FX631	58000631
18 mm x 8 m*	blanc	noir	TZe-FX241	58011241
24 mm x 8 m**	blanc	noir	TZe-FX251	58011251
	jaune	noir	TZe-FX 651	58011651
36 mm x 8 m**	blanc	noir	TZe-FX261	58001261
	transparent	noir	TZ-FX 161	58001161
9 mm x 8 m	weiß	schwarz	TZe-FX221	58001221