

transotype®**Cutter avec bouton presseur, de couleur noir**

• en aluminium noir oxygène • zone de préhension antidérapante • longueur: 140 mm • mécanisme de bouton presseur inclus - la lame disparaît sous la pression du bouton • peut-être transporté en toute sécurité dans une chemise ou une poche de blouse • léger et bien en main avec son format stylo • lame en acier inoxydable de 30° incluse • dans une carte blister

accessoire: lames de rechange: conditionnement = 5 pièces • vendu uniquement au conditionnement

Exemples d'utilisation:

- adapté pour tous les travaux fins comme les montages et les retouches
- pour les travaux de coupe de papier, film, film et carton fin



Cutter avec bouton poussoir, de couleur noir

Produit	Numéro de fabricant	Code
accessoire: lames de rechange (prix du conditionnement)	17526	70000613
Cutter avec bouton presseur De Luxe	17525	70000612