



Marqueur acrylique "Deco Painter mat" BASIC Colours, pointe universelle

• crayon de décoration mat à base d'eau • très opaque • indélébile • sèche rapidement • imperméable • sans bruit • la pointe peut être ôtée du marqueur, nettoyer avec de l'eau et replacer • la pointe universelle est adaptée pour écrire et dessiner • pour des surfaces lisses et poreuses comme papier, le bois, la terre cuite, le métal, le gypse, la pâte à modeler et le plastique • avec des modèles de dessins sur le dos de l'emballage blister • conditionné = 5 pièces, soit 1 x jaune soleil, rouge cerise, vert menthe, bleu lapis et noir, vendu uniquement au conditionnement

Indication Deco Painter mat:

Sécher avec force avant utilisation, le capuchon fermé. Après maintes pressions sur la pointe, pomper aussi longtemps, jusqu'à ce que l'encre soit visible. Appliquer le feutre d'abord sur du papier et non directement sur l'objet à peindre. Bien refermer le bouchon après usage avec un "clique".

Conseils:

1. Les objets ne doivent avoir ni poussière, ni graisse avant la peinture
2. Le marqueur doit aussi être repompé pendant la peinture pour un flux équilibré de l'encre. En plus, fermer le capuchon, agiter le marqueur et repomper 2-3 fois
3. Pointes de marqueur salies ou séchées peuvent être extraites du marqueur et nettoyer simplement avec de l'eau, evtl. tremper courtement dans de l'eau tiède. Sécher après, remettre dans le marqueur et pomper de nouveau
4. Ne jamais laisser le marqueur si longtemps ouvert, sinon quoi le marqueur risque de sécher

Exemples d'utilisation:

- pour des décorations spéciales et des cadeaux individuels
- embellissement de meubles comme cadres, miroirs, commodes etc.

Adapté pour:

- enfants
- écoles
- artistes amateurs



Marqueur acrylique "Deco Painter mat", blister de 5



Marqueur acrylique "Deco Painter mat", utilisation

Produit	largeur de tracé	couleur du tracé	Numéro de fabricant	Code
feutre base acrylique "Deco Painter mat", blister de 5	1,0 - 2,0 mm	assorti	012200080	57200613