

SHIMANO

Fahrrad-Drehgriffschalter

- saubere Schaltvorgänge
- mit Schaltzug und Ganganzeige

Anwendungsbeispiele:

- ersetzt die defekte Schaltung am Mountainbike



Fahrrad-Drehgriffschalter, 3-fach, links



Fahrrad-Drehgriffschalter, 7-fach, rechts

Produit	Modèle	Numéro de fabricant	Code
Fahrrad-Drehgriffschalter	3-fach, links	67128	11610205
	7-fach, rechts	67126	11610199